

XT102106

Wkrętak AKU 3.6V

LCS106-1



Komponenty:

1. Uchwyt szybkomocujący 1/4 "
2. Ustawienie momentu obrotowego 10 + 1
3. Światło robocze
4. Przycisk przewijania do przodu / do tyłu i blokowania spustu
5. Lampka kontrolna baterii LED
6. Przycisk zwalniający uchwyt
7. Spust
8. Komfortowy uchwyt gumowy
9. Lampka LED
10. Przycisk włączania / wyłączenia lampki LED

Akcesoria:

54 szt. bitów CR-V 25 mm + 1 szt. Magnetyczny uchwyt bitów 60 mm

Ładowanie baterii:

1. Włóż zasilacz sieciowy do portu ładowania znajdującego się z tyłu urządzenia.
2. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda elektrycznego.
3. Odczekaj 2 godziny, aż akumulator zostanie w pełni naładowany.
4. Odłącz urządzenie po naładowaniu, urządzenie powinno być gotowe do użycia.
5. Wskaźnik poziomu naładowania baterii LED określa poziom naładowania baterii.
6. Gdy trzy lampki (CZERWONA, ŻÓŁTA i ZIELONA) są podświetlone, bateria działa jest w pełni naładowana.
7. Gdy świecą się dwie kontrolki (ŻÓŁTA i CZERWONA), oznacza to, że pojemność baterii zaczyna się zmniejszać.
8. Gdy świeci się tylko jedna lampka (CZERWONA), oznacza to, że pojemność akumulatora jest niska i urządzenie wymaga naładowania.

Działanie:

1. Włóż bit do końcówki uchwytu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.
2. Chwyć mocno narzędzie obiema rękami, wyrównaj końcówkę z bitem i dociśnij mocno do śruby.
3. Uruchom narzędzie, ściskając przycisk spustu do przodu / do tyłu.
4. Dostosuj ustawienie momentu obrotowego zgodnie z wymaganiami podczas używania.
5. Aby wyrównać pozycje, naciśnij przycisk zwalniający uchwyt i obróć uchwyt do żądanej pozycji (0-90 °)